Michał Piekar Inżynieria
ul. Brzeziny 43
44-337 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 6332219909 REGON: 360956627


tel. +48 506204080
e-mail: biuro@advalp.pl
web: advalp.pl



# NaviGrip
# Wspornik Yamaha FJR1300 (2013-2018)


## Instrukcja instalacji

Zestaw zawiera:





1. Zdemontuj maskownice szyby i szybę motocykla.
2. We wsporniku szyby wymień fabryczne śruby na śruby (2) z podkładkami (3) dołączone w zestawie (Patrz Rys.I). Czynność wykonaj po lewej i prawej stronie wspornika.
3. Dla zwiększenia wygody montażu umieść przesuń regulator szyby w najwyższą pozycję.
4. Umieść wspornik NaviGrip (1) od spodu regulatora szyby i nasuń otwory z lewej i prawej strony wspornika (1) na śruby wystające z ramion regulatora szyby.
5. Przykręć wspornik NaviGrip (1) do ramion regulatora szyby używając podkładek (3) i nakrętek (4), jak pokazano na Rys.II
6. Zamontuj szybę i maskownicę.

Rys.I/Fig.I




Rys.II/Fig.II




# NaviGrip
# Yamaha FJR1300 (2013-2018) bracket

## Installation manual

Set includes:

1. Remove windshield covers and the windshield.
2. In the windshield support, replace factory screws with the screws (2) and washers (3) included in the kit (See Fig.I). Perform the operation on the left and right side of the bracket.
3. For easier installation, place the windshield adjuster in the highest position.
4. Place the NaviGrip bracket (1) on the bottom of the windshield adjuster and slide the holes on the left and right sides of the bracket (1) onto the screws protruding from the adjuster arms.
5. Screw the NaviGrip bracket (1) to the windshield adjuster arms using the washers (3) and nuts (4) as shown in Fig.II.
6. Install the windshield and its covers.